



Технология

8-937-632-81-40
(8452) 23-03-06

Карта технического обслуживания погрузчика

N/ N	Периодичность (м/ч)	2	5	1	2	Периодичность (м/ч)	2	5	1	2	
		5	0	0	0						5
Наименование работ		0	0	0	0	Наименование работ		0	0	0	
1	Внешние поверхности	I	I	I	I	23	Консистентная смазка	L	L	L	L
2	Предохранители	I	I	I	I	24	Сопряжение акселератора	M	M	M	M
3	Утечки	I	I	I	I	25	Масло двигателя	R	R	R	R
4	Вал и чулок переднего моста	I	I	I	I	26	Масляный фильтр двигателя	R	R	R	R
5	Сальники переднего, заднего мостов				I	27	Масло АКП	I	I	R	R
6	Масло дифференциала	I	I	I	R	28	Фильтр АКП			R	R
7	Подшипники колеса (смазка)				I, L	29	Топливный фильтр	R	R	R	R
8	Бака заднего моста	I	I	I	I	30	Топливопровод и топливный насос	I	I	I	I
9	Колеса и шины	I	I	I	I	31	Элемент воздухоочистителя	C	C	R	R
10	Болты и гайки колес	T	T	T	T	32	Ведущая шестерня пускателя	I	I	I	I
11	Рулевое колесо	I	I	I	I	33	Работа на холостых и максимальных оборотах	I	I	I	I
12	Рулевой привод, управление с усилителем	I	I	I	I	34	Свечи накалывания				I
13	Выключатели и измерительные приборы	I	I	I	I	35	Компрессия двигателя				M
14	Уровень и плотность АКБ	I	I	I	I	36	Глушитель	I	I	I	I
15	Предохранительный клапан				I	37	Ремень генератора	I	I	I	R
16	Подъемные и наклонные цилиндры	I	I	I	I	38	Хладагент	I	I	I	R
17	Подъемные цепи и колеса	M	M	M	M	39	Радиатор				I, M
18	Масло для гидравлической системы	M	M	R	R	40					
19	Обратный фильтр гидр. Системы			R	R	41					
20	Давление гидравлического масла	M	M	M	M	42					
21	Тормозная жидкость	I	I	R	R	43					
22	Стояночный тормоз	M	M	M	M	44					

I-проверить; T-затянуть; C-очистить; L-смазать; M – измерить; R – заменить.

